

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af ventilatoren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

"Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning."

# seasonsVENT

## VENTILATOR 12" 40 W



ART NR 350115  
EAN NR 5709133350468

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.


### ADVARSLER / SIKKERHEDSANVISNINGER

#### SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Læs brugervejledningen omhyggelig før ibrugtagning og gem den til senere brug.
2. Kontroller at spændingen på mærkepladen stemmer overens med tilslutningsspændingen.
3. Prøv aldrig at stikke fingrene ind i det drejende blæserdel eller i blæservingen.
4. Hvis ventilatoren bruges i nærheden af børn, skal de instrueres om sikkerhedsanvisningerne og om ventilatorens brug.
5. Afbryd altid strømmen til ventilatoren når den ikke er i brug eller når den skal rengøres.
6. Sluk for ventilatoren og afbryd strømmen til den hvis du er væk i længere tid.
7. Forsøg ikke på at adskille nogen del af ventilatoren. Dette skal gøres af fagfolk.
8. Ventilatoren er beregnet til brug i private hjem og kun indendørs.
9. Alle reparationer skal udføres af fagfolk.

#### VENTILATORENS HOVEDDELE

1. Knap til start og stop af drejelige blæserdel.
2. Drejeknap til valg af ventilatorhastighed.
3. Drejeknap til timerindstilling
4. Drejelig blæserdel.
5. Ventilatorhus.




#### ANVISNINGER FOR BRUG

1. Valg af ventilatorhastighed  
Der kan vælges 3 forskellige hastigheder, lav - mellem - høj.
2. Start og stop af den drejelige blæserdel.  
Tryk på knappen for at starte og stoppe den drejelige blæserdel.  
Den drejelige blæserdel kan dreje 360 grader og således fordele luftstrømme i hele området omkring ventilatoren.
3. Indstilling af timeren.  
Med timerfunktionen kan ventilatoren indstilles til at køre fra 0 til 120 minutter.  
Drejeknappen til timeren skal altid drejes i urets retning.

#### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk for ventilatoren og afbryd strømmen til den.
2. Rengør ydersiden af huset ved at aftørre det med en tør eller let fugtig klud.
3. Hvis ledninger bliver beskadiget, skal strømmen til ventilatoren afbrydes med det samme, og ventilatoren sendes til reparation.
4. Hvis ventilatoren ikke skal bruges i længere tid, bør den opbevares på en rent og tørt sted.

#### ELDIAGRAM



#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Til afkøling

230 V

12"

40 W

3 hastighedstrin

Timer funktion: op til 2 timer

Højde: 44.5 cm

Vægt: 2.9 kg